

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ELECTRIC APPLIANCES

Models: INVMCF99A
INVMCF142A

 **inventor**[®]
Your-conditions

Chest Freezer
User's Manual

Καταψύκτης
Εγχειρίδιο Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.

Thank you for choosing INVENTOR chest freezer. For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.



English/Ελληνικά/ Română

 **inventor**[®]
Your-conditions

CONTENTS




■ Safety warnings	
Meaning of safety warning symbols	2
Related warnings for use	2
Electricity related warnings	2
Warnings related to placing items	3
Warnings related to disposal	3
■ Proper use of freezers	
Names of components	4
placement	5
Start	5
■ Maintenance of freezers	
Cleaning	6
Defrost	6
Stop using	6
■ Frequently asked questions t	

DEAR CUSTOMER:

Thank you for buying this freezer. To ensure that you get the best results from your new freezer, please take time to read through the simple instructions in this booklet. Please ensure that the packing material is disposed of in accordance with the current environmental requirements. When disposing of any freezer equipment please contact your local waste disposal department for advice on safe disposal. This appliance must be only used for its intended purpose.

Safety warnings

Meaning of safety warning symbols

 Prohibition symbols	The symbols indicate prohibited matters, and those behaviors are forbidden. Non-compliance with the instructions may result in product damages or endanger the personal safety of users.
 Warning symbols	The symbols indicate matters that must be followed, and those behaviors must be strictly executed in line with the operation requirements. Non-compliance with the instructions may result in product damages or endanger the personal safety of users.
 Note symbols	The symbols indicate matters to pay attention to, and these behaviors shall be specially noted. Due precautions are needed or minor or moderate injuries or damages of the product will be caused.

CAUTION :

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


GENERAL:

This type of refrigerator-freezer is widely used in places such as hotels, offices, student dormitories and houses. It is mostly suitable for refrigerating and preserving foods such as fruits and beverage. It enjoys the advantages of small size, Lightweight, Low electric consumption and easy use.


This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.

Safety warnings


► Electricity related warnings




- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the freezer. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.
- Worn or damaged power cord shall be replaced in manufacture-authorized maintenance stations.



- Please use a dedicated three-hole power socket which is 10A or more and the power socket shall not be shared with other electrical appliances.
- The power cord should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused. Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.




- The refrigerator adopts 220~240V/50Hz AC power, voltage fluctuations over the range of 220~240V ± 10% will cause malfunction or even damage, so a 750 W automatic voltage regulator must be installed in concert with the AC power.
- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.




- To ensure safety, it is not recommended that to place regulators, rice cookers, microwave ovens and other appliances at the top of the freezer, those recommended by the manufacture are not included. Do not use electrical appliances in the food pantry.

► Related warnings for use




- Authorized demolition or renovation of the refrigerator is not prohibited. It is forbidden to damage the refrigerant lines and the repair and maintenance of the refrigerator must be carried out by professionals.
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.




- The surrounding of the appliances around or the embedded structure shall not be obstructed while good ventilation shall be maintained.
- The gaps between freezer doors and between doors and freezer body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent squeezing the finger. Please be gentle when switching off the freezer door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.

Safety warnings




- Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent that children are sealed in the freezer or children are injured by the falling freezer.
- Do not spray or wash the freezer; do not put the freezer in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the freezer.




- Do not place heavy objects on the top of the freezer considering that objectives may fall when switching the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull of the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.


► Warnings related to placing items



- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the freezer to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the freezer to avoid fires.



- This product is household freezers and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household freezers shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.



- Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.


► Warnings related to disposal

The freezer's R600a refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials and discarded refrigerators should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damages to the environment or other hazards.

Please remove the door of the freezer and shelves which shall be properly placed to avoid accidents of children entering and playing in the freezer.

Proper use of freezers

► Names of components



- The low temperature of freezer may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezer is suitable for storage of meat, fish, shrimp, dumplings, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.

The features and accessories of the freezer you bought may be not entirely consistent with the legend, please refer to the packing list.

► Product features


- Reliable properties: the refrigerator adopts branded efficient compressor which has excellent performance and high reliability;
- Foam door structure;
- Built-in mosaic door seals for dustproof which is easy to remove and clean;
- R600a environmentally friendly refrigerant and cyclopentane environmentally friendly blowing agents are used to promote environmental protection.

Proper use of freezers


► Thermostat

- Connect the freezer to power supply and “Power” indicator will shine; “Run” indicator will shine in operation; “ALARM” indicator light when the inside temperature is too high.
- The temperature of the chamber is adjusted through the thermostat knob. The number “1, 2, 3, 4, 5, 6,” do not mean a specific temperatures, the lower the number is, the higher the temperature inside will be and verse versa. The user can choose the right temperature zone according to their needs.
- “OFF” stands for inoperation.


► Placement




- Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions and foam pads and tapes inside the freezer, tear off the protective film on the door and the freezer body.



- The freezer is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy .




- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.



- The top space of the freezer shall be greater than 70cm, and the distances from both sides and backside shall be more than 20cm to facilitate the opening and closing and heat dissipation.
- Wipe the freezer inside and outside with warm moist rag (add a small amount of detergent in the warm water and wipe clean finally with clean water).

► Start



- The freezer shall stay for half an hour before connecting 220~240V/50Hz power when it is firstly started.
- The freezer shall run 2 to 3 hours before loading fresh or frozen foods; the freezer shall run for more than 4 hours in summer in advance considering that the ambient temperature is high.

Maintenance of freezers

► Cleaning

- Dusts behind the freezer and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving. The interior of the freezer should be cleaned regularly to avoid odor. Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on.



- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.
- Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation properties. Please use a dry cloth when cleaning temperature control knob and electrical components.

⚠ Please unplug the freezer for defrost and cleaning.

► Defrost

- Freezer shall be manually defrosted.
Unplug the freezer and open the freezer door, remove foods and drawers before defrosting; Open the outflow holes and drainage holes (and place water container at the outflow holes); indoor frost will naturally melt, wipe the defrost water with a dry, soft cloth. When the frost softens, an ice scraper might be used to the accelerate de-icing process.
- Please remove the food and put in a cool place when defrosting before removing accessories.

Other mechanical devices or other means shall not be used to accelerate except those recommended by the manufacturer. Do not damage the refrigerant circuit.



► Stop using

Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door and do not put fresh foods into the freezer.

Please unplug the freezer left unused for a long time for cleaning. Keep the door open to avoid the bad odor.

Do not turn upside, horizontally place or vibrate the refrigerator, the carrying angle can not be greater than 45°. Please hold the door and hinge when moving.

⚠ Continuous operation is recommended when the freezer is started. Please do not move the freezer under normal circumstances so as not to affect the freezer's service life.

Frequently asked questions

- The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Whether temperature control knob is in the work area Failure power or tripping circuit
Odor	Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that freezer operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of freezer door. Thick frost layer (defrost is needed)
Illuminating light does not shine	Whether the freezer is connected to power, whether the indicator light is damaged.
The freezer door can not be properly closed.	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Tilt freezer.
Loud noises	Whether the food is leveled, whether the freezer is balanced; Whether the freezer parts are properly placed.

Warm tips:

- ◆ The freezer enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon.
- ◆ Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is large, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.
- ◆ Airflow sound: Refrigerants circulating in the refrigerant lines will produce eruption of sound and grunts which is normal does not affect the cooling effect.
- ◆ Buzz: Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down.
- ◆ Clatter: The solenoid valve or electric switch valve will clatter which is a normal phenomenon and does not affect the operation.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ Οδηγίες ασφαλείας

Σύμβολα οδηγιών ασφαλείας	2
Σχετικές οδηγίες για τη χρήση	2
Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το ρεύμα	2
Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων	3
Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη της συσκευής	3

■ Σωστή χρήση των καταψυκτών

Περιγραφή των παρελκομένων	4
Τοποθέτηση	5
Εκκίνηση	5

■ Συντήρηση των καταψυκτών

Καθαρισμός	6
Αποπάγωση	6
Τέλος λειτουργίας	6

■ Συχνές ερωτήσεις

ΑΓΑΠΗΤΕ ΧΡΗΣΤΗ:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό τον καταψύκτη. Για την διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του νέου σας καταψύκτη, παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε πως η απόρριψη της συσκευασίας έχει γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς. Κατά τη απόρριψη του καταψύκτη επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.

Οδηγίες ασφαλείας

Σύμβολα οδηγιών ασφαλείας



Απαγορευτικά σύμβολα

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν απαγορεύσεις. Εάν δεν ακολουθηθούν οι συγκεκριμένες οδηγίες μπορεί να προκληθεί βλάβη της μονάδας ή τραυματισμός του χρήστη.



Σύμβολα προειδοποίησης

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν πως πρέπει να ακολουθηθούν οι συγκεκριμένες οδηγίες παράλληλα με τις οδηγίες λειτουργίας. Εάν δεν ακολουθηθούν οι συγκεκριμένες οδηγίες μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα ή τραυματισμός του χρήστη.



Σύμβολα προσοχής

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν οδηγίες στις οποίες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή βλάβη στη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη μονάδα.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αυτός ο τύπος καταψύκτη χρησιμοποιείται σε μέρη όπως ξενοδοχεία, γραφεία, φοιτητικές εστίες και σπίτια. Είναι κατάλληλο κυρίως για τη ψύξη και συντήρηση τροφίμων όπως φρούτα και λαχανικά. Έχει μικρό μέγεθος, είναι ελαφρύ, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και εύκολο στη χρήση.


Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τους χρήστες.

Οδηγίες ασφαλείας

► Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το ρεύμα




- Όταν θέλετε να αφαιρέσετε το φις από τη πρίζα μην τραβάτε το καλώδιο. Πιάστε σφιχτά το φις και αφαιρέστε το από την πρίζα.
- Για την ασφαλή λειτουργία βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει φθορά στο καλώδιο ή στην πρίζα.
- Ένα φθαρμένο καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.



- Χρησιμοποιήστε τριπολική πρίζα τουλάχιστον των 10Α και βεβαιωθείτε πως δεν χρησιμοποιείται και για άλλες συσκευές.
- Το φις του καλωδίου πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετημένο στην πρίζα, αλλιώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα είναι σωστά γειωμένη




- Ο καταψύκτης λειτουργεί με ρεύμα 220-240V/50Hz. Διακυμάνσεις πάνω από 220-240V+-10% θα προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ακόμα και βλάβη στον καταψύκτη. Επομένως θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας ρυθμιστής τάσης 750W.
- Κλείστε τη βάνα αερίου και ανοίξτε πόρτες και παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου ή άλλων ευφλεκτων αερίων. Μην βγάξετε από την πρίζα τον καταψύκτη ή άλλες συσκευές διότι μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει φωτιά.




- Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη, φούρνους μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές πάνω στον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές σε αποθήκη τροφίμων.

► Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τη χρήση




- Οποιαδήποτε επισκευή ή αλλαγή από εξειδικευμένο προσωπικό δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται η φθορά των ψυκτικών σωληνώσεων και οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή τραυματισμών.




- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τον καταψύκτη και να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
- Τα διάκενα ανάμεσα στην πόρτα και το σώμα του καταψύκτη είναι πολύ μικρά. Επομένως μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε αυτές τις περιοχές για να μην "πιαστούν" τα δάχτυλά σας. Μην κλείνετε απότομα την πόρτα του καταψύκτη, μπορεί να αποσυναρμολογηθούν εξαρτήματα.
- Μην ανοίγετε τρόφιμα ή συσκευασίες μέσα στον θάλαμο του καταψύκτη όταν αυτός λειτουργεί.

Οδηγίες ασφαλείας




- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανεβαίνουν ή να μπάνουν μέσα στον καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος να κλειδωθούν μέσα ή να πέσουν από τον καταψύκτη.
- Μην ρίχνετε νερό στον καταψύκτη και μην τον τοποθετείτε σε μέρη με υψηλή υγρασία, διότι υπάρχει κίνδυνος φθοράς της ηλεκτρικής μόνωσης του καταψύκτη.




- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω τον καταψύκτη, διότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης κατά το κλείσιμο της πόρτας και να προκληθεί τραυματισμός.
- Να αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή κατά τον καθαρισμό του καταψύκτη. Μην επανασυνδέετε τον καταψύκτη στην πρίζα αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον 5 λεπτά, για την αποφυγή βλάβης του συμπιεστή.


► Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων



- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, ασταθή και διαβρωτικά αντικείμενα μέσα στον καταψύκτη, για την αποφυγή βλάβης του καταψύκτη ή πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στον καταψύκτη, για την αποφυγή πυρκαγιάς.



- Αυτό το προϊόν είναι οικιακός καταψύκτης και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς οι οικιακοί καταψύκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς όπως αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.




- Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη υγρά σφραγισμένα ή σε μπουκάλια, όπως μπίρες και αναψυκτικά, για την αποφυγή σπασίματος ή άλλων απωλειών.

► Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη της συσκευής

Ο καταψύκτης περιέχει R600a ψυκτικό υγρό και υλικά τα οποία είναι εύφλεκτα. Οι καταψύκτες που είναι προς απόρριψη δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά σε πηγές θερμότητας και δεν μπορείτε να την κάψετε. Παρακαλούμε μεταφέρετε τον καταψύκτη σε ειδικούς οργανισμούς ανακύκλωσης για την αποφυγή καταστροφής του περιβάλλοντος.

Αφαιρέστε την πόρτα και τα ράφια του καταψύκτη και τοποθετήστε σε καταάλληλο μέρος ώστε να απφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί παιδιών τα οποία μπορεί να παίξουν με τον καταψύκτη.

► Περιγραφή εξαρτημάτων



- Η χαμηλή θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να διατηρήσει φρέσκα τα τρόφιμα για αρκετό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και για πάγο.
- Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, γαριδών, ζυμαρικών, ρυζιού και άλλων τροφίμων που δεν θα καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Το κρέας καλό θα είναι να το χωρίζετε σε μικρές μερίδες για ευκολότερη πρόσβαση. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα τρόφιμα θα πρέπει να καταναλωθούν πριν την ημερομηνία λήξης.

Η εμφάνιση και τα εξαρτήματα του καταψύκτη που προμηθευτήκατε μπορεί να διαφέρουν από το υπόμνημα, ανατρέξτε στην αντίστοιχη λίστα.

► Χαρακτηριστικά καταψύκτη


- Αξιοπιστία: Ο καταψύκτης περιέχει συμπίεστη με άριστη απόδοση και υψηλή αξιοπιστία.
- Κατασκευή πόρτας με ειδικό αφρώδες υλικό
- Ειδικά στρώματα ασφαλείας ενάντια στη σκόνη, τα οποία μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να καθαριστούν.
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a και φιλικό προς το περιβάλλον μέσα απαγωγής, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σωστή χρήση του καταψύκτη


► Θερμοστάτης

- Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει όταν συνδέσετε την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει κατά τη λειτουργία και η ενδεικτική λυχνία σφάλματος θα ανάψει όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη είναι πολλή υψηλή.
- Η θερμοκρασία του θαλάμου ρυθμίζεται από τον θερμοστάτη. Οι επιλογές 1,2,3,4,5,6 δεν υποδεικνύουν συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Η μικρότερη επιλογή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στον θάλαμο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη θερμοκρασιακή ζώνη σύμφωνα με τις ανάγκες του.
- Το OFF υποδεικνύει πως ο καταψύκτης δεν λειτουργεί.


► Τοποθέτηση




- Πριν χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας συμπεριλαμβανομένων των βάσεων και των ταινιών που βρίσκονται στο εσωτερικό του καταψύκτη. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από την πόρτα και το σώμα του καταψύκτη.



- Ο καταψύκτης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν χώρο με καλό εξαερισμό και σε επίπεδο έδαφος.




- Βεβαιωθείτε πως δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας και αποφυγείτε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε μέρος με υψηλή υγρασία, για την αποφυγή εμφάνισης οκουριάς ή φθοράς της μόνωσης.



- Η απόσταση από το πάνω μέρος του καταψύκτη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 70cm και οι αποστάσεις στο πλάι και πίσω πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 20cm για ευκολότερο ανοιγκλείσιμο της πόρτας και ευκολότερη μετάδοσης θερμότητας.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη με ένα βρεγμένο πανί (προσθέστε σε ζεστό νερό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού για τον καθαρισμό και έπειτα χρησιμοποιήστε καθαρό νερό)

► Εκκίνηση



- Πριν την πρώτη εκκίνηση περιμένετε μισή ώρα και μετά συνδέστε την παροχή ρεύματος 220-240V/50Hz.
- Πριν τοποθετήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει ο καταψύκτης να είναι σε λειτουργία 2 με 3 ώρες και το καλοκαίρι, λόγω του ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη, 4 ώρες.

► Καθαρισμός

- Η σκόνη που εμφανίζεται πίσω από τον καταψύκτη και το έδαφος θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά για την βελτίωση της ψυκτικής απόδοσης και για εξοικονόμηση ενέργειας. Το εσωτερικό του καταψύκτη θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά για την αποφυγή οσμής. Για τον καθαρισμό προτείνεται είτε βρεγμένο πανί σε νερό είτε ουδέτερα απορρυπαντικά. Ο καθαρισμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται με καθαρό νερό και στεγνό πανί. Ανοίξτε την πόρτα για να στεγνώσει το εσωτερικό και έπειτα επανατοποθετήστε το στην πρίζα.



- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά υλικά ή στιλβωτικά, όπως οδοντόπαστα, οργανικά διαλύματα (όπως οινόπνευμα, ασετό κλπ), καυτό νερό, οξέα ή αλκαλικά διαλύματα για τον καθαρισμό του καταψύκτη, διότι μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια και το εσωτερικό του.
- Μην ρίχνετε νερό για τον καθαρισμό διότι μπορεί να προκληθεί φθορά στην μόνωση του καταψύκτη. Να χρησιμοποιείτε στεγνό πανί για τον καθαρισμό του θερμοστάτη και των ηλεκτρικών μερών.

⚠ Για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό να αποσυνδέετε τον καταψύκτη από την παροχή ρεύματος.

► Απόψυξη

- Η απόψυξη του καταψύκτη γίνεται χειροκίνητα. Πριν την απόψυξη, αποσυνδέστε τον καταψύκτη από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε τα τρόφιμα και τα ράφια. Ανοίξτε τις οπές αποστράγγισης και εξόδου (και τοποθετήστε την λεκάνη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων στις οπές εξόδου). Ο πάγος στο εσωτερικό θα λιώσει και σκουπίστε τον με ένα υγρό μαλακό πανί. Όταν μαλακώσει ο πάγος, μπορείτε να τον αφαιρέσετε με ειδικό εργαλείο για να επιταχύνετε την διαδικασία της απόψυξης.
- Πριν την απόψυξη, αφαιρέστε πρώτα τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος και έπειτα τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

⚠ Για την απόψυξη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα, εκτός από αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε πως δεν δημιουργείται φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα.

► Τέλος χρήσης

Κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μερικές ώρες ακόμα και το καλοκαίρι. Να αποφεύγεται το συχνό άνοιγμα της πόρτας και μην τοποθετείτε φρέσκα τρόφιμα στον καταψύκτη.

Όταν ο καταψύκτης δεν θα χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από την παροχή ρεύματος, καθαρίστε τον και αφήστε ανοιχτή την πόρτα για την αποφυγή εμφάνισης άσχημων οσμών.

Μην γυρνάτε ανάποδα, τοποθετείτε οριζόντια ή δημιουργείτε κραδασμούς στον καταψύκτη. Η γωνία μεταφοράς δεν πρέπει να είναι πάνω από 45 μοίρες. Κατά την μετακίνηση να κρατάτε την πόρτα.

⚠ Όταν εκκινήσετε τον καταψύκτη, συστήνεται η συνεχής λειτουργία του. Μην μετακινείτε τον καταψύκτη υπό κανονικές συνθήκες, ώστε να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του.

Συντήρηση του καταψύκτη

- Τα παρακάτω απλά θέματα μπορεί να επιλυθούν από τον χρήστη. Εάν το πρόβλημα παραμείνει επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Ο καταψύκτης δεν λειτουργεί	Ελέγξτε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος. Χαμηλή τάση. Ελέγξτε ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας. Διακοπή ρεύματος ή έχει ενεργοποιηθεί ασφάλεια στο κύκλωμα
Οσμές	Τα τρόφιμα με έντονη οσμή, θα πρέπει να τυλιγονται επαρκώς. Ελέγξτε μήπως υπάρχει χαλασμένο τρόφιμο. Ελέγξτε μήπως το εσωτερικό του καταψύκτη χρειάζεται καθαρισμό.
Ο συμπιεστής λειτουργεί για αρκετή ώρα	Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι φυσιολογικό ο συμπιεστής να λειτουργεί περισσότερο λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Μην τοποθετείτε πολλά τρόφιμα στον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη ζεστά τρόφιμα. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του καταψύκτη. Έχει δημιουργηθεί παχύ στρώμα πάγου (χρειάζεται απόψυξη).
Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει	Ελέγξτε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος ή αν η ενδεικτική λυχνία έχει καεί.
Η πόρτα του καταψύκτη δεν κλείνει σωστά.	Η πόρτα έχει φράξει από συσκευασίες τροφίμων. Υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων. Ο καταψύκτης γέρνει.
Δυνατός θόρυβος	Ελέγξτε εάν τα τρόφιμα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε εάν ο καταψύκτης είναι σε επίπεδο έδαφος Ελέγξτε αν τα επιμέρους εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Συμβουλές:

- ◆ Μπορεί να εκλύεται θερμότητα από τον καταψύκτη κατά τη λειτουργία ειδικά το καλοκαίρι. Οφείλεται στην εκπομπή θερμότητας του συμπυνωτή και είναι φυσιολογικό.
- ◆ Συμπυκνώματα: Όταν υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία μπορεί να εμφανιστούν συμπυκνώματα στην εξωτερική επιφάνεια και στην πόρτα. Είναι φυσιολογικό και μπορείτε απλά να τα απομακρύνετε με ένα στεγνό πανί.
- ◆ Ήχος ροής: Το ψυκτικό υγρό όταν ρέει στο ψυκτικό κύκλωμα παράγει έναν θόρυβο, ο οποίος είναι φυσιολογικός και δεν επηρεάζει την ψυκτική απόδοση.
- ◆ Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συμπιεστή αλλά και κατά τη λειτουργία θα ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος.
- ◆ Ήχος κρότου: Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή ο ηλεκτρικός διακόπτης παράγουν έναν ήχο σαν κρότο ο οποίος είναι φυσιολογικός και δεν επηρεάζει τη λειτουργία.

CUPRINS

■ Avertizări de siguranță	
Semnificația simbolurilor de avertizare de siguranță	2
Avertizări legate de utilizare	2
Avertizări legate de electricitate	2
Avertizări legate de plasarea obiectelor	3
Avertizări legate de reciclare	3
■ Utilizarea corectă a congelatoarelor	
Denumirea componentelor	4
Plasare	5
Start	5
■ Întreținerea Congelatoarelor	
Curățare	6
Dezghețare	6
Oprirea utilizării	6
■ Întrebări frecvente	

DRAGI CLIEȚI:

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui congelator. Pentru a vă asigura că veți avea cele mai bune rezultate în utilizarea noului dvs. lăzi frigorifice, vă rugăm să citiți instrucțiunile simple cuprinse în acest manual. Vă rugăm să vă asigurați că materialele folosite la ambalare vor fi reciclate în conformitate cu cerințele de mediu actuale. Atunci când doriți reciclarea oricărui echipament de refrigerare, vă rugăm să contactați departamentul local de management al deșeurilor pentru sfaturi și reciclare în condiții de siguranță. Acest echipament trebuie folosit doar în scopul pentru care a fost produs.

Avertizări de siguranță

Semnificația simbolurilor de avertizare de siguranță



Simboluri de interdicție

Simbolurile indică situații și comportamente interzise. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca stricăciuni aparatului sau poate să pericliteze siguranța personală a utilizatorilor



Simboluri de avertizare

Simbolurile indică situații și comportamente care trebuie urmate în acord strict cu cerințele de operare. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca stricăciuni aparatului sau poate pune în pericol siguranța personală a utilizatorilor.



Simboluri de notat

Simbolurile indică situații care cer atenție din partea utilizatorului, aceste comportamente vor fi notificate special. Deoarece sunt necesare precauții, nerespectarea poate provoca răni minore sau medii, precum și stricăciuni ale aparatului.

ATENȚIE:

Aparatul nu este produs pentru a fi utilizat de minori sau persoane cu dizabilități fără supraveghere.

Minorii trebuie să fie supravegheați pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul.


GENERALITĂȚI:

Acest tip de frigider-congelator este folosit pe larg în locuri cum ar fi hotelurile, birourile, căminele studențești și locuințele personale. Este potrivit în special pentru refrigerarea și păstrarea alimentelor, cum ar fi fructele, și a băuturilor. Se bucură de beneficiile unor dimensiuni reduse, greutate redusă, consum electric scăzut și utilizare facilă.


Acest manual conține multe informații importante cu privire la siguranță, care trebuie notate de către utilizatori

Avertizări de siguranță

► Avertizări legate de electricitate




- Nu trageți de cablul electric atunci când vreți să scoateți congelatorul din priză. Vă rugăm să apucați ferm de ștecher și să-l scoateți direct din priză.
- Nu provocați stricăciuni ale cablului electric în nici o situație pentru a asigura utilizarea în condiții normale de siguranță, nu utilizați aparatul atunci când cablul electric de alimentare este stricat sau ștecherul este uzat.
- Cablul electric de alimentare stricat sau uzat va fi înlocuit în locații de service autorizate.



- Folosiți o priză dedicată cu trei găuri care are 10A sau mai mult, această priză nu va fi folosită decât pentru acest aparat electric.
- Cablul de alimentare trebuie să fie în contact ferm cu priza, altfel poate provoca incendii. Vă rugăm să vă asigurați că electrodul prizei de alimentare este echipat cu o linie de împământare sigură.




- Congelatorul necesită o putere de 220~240V/50Hz AC, fluctuațiile de voltaj peste intervalul 220~240V±10% vor provoca defecțiuni sau chiar stricăciuni, astfel că trebuie instalat un regulator automat de voltaj de 750W în conexiune cu priza AC.
- Vă rugăm să închideți valva țevii de gaz cu scurgeri și apoi deschideți ușile și ferestrele, în situația în care există scurgeri de gaz sau de alte substanțe inflamabile. Nu scoateți din priză congelatorul sau alte aparate electrice având în vedere că acea scântie poate provoca un incendiu.




- Pentru a crea un mediu sigur, nu este recomandat să plasați regulatori, mașini de gătit, cuptoare cu microunde sau alte aparate deasupra lăzii frigorifice. Nu utilizați aparatură electronică în camera cu alimente.

► Avertizări legate de utilizare




- Demontarea sau renovarea autorizată a congelatorului nu este interzisă. Este interzisă provocarea de stricăciuni la nivelul țevilor de refrigerant, iar repararea și mentenanța congelatorului trebuie făcută de către personal profesionist.
- Cablul electric de alimentare stricat trebuie înlocuit de către personalul autorizat al firmelor de mentenanță sau profesioniști în domeniu pentru a evita situațiile periculoase.




- Spațiul unde este localizat aparatul nu trebuie să obstrucționeze în nici un fel accesul și în același timp este necesară întreținerea unei ventilații bune a camerei.
- Spațiile dintre ușile congelatorului și dintre ușii și corpul congelatorului sunt mici, de aceea vă rugăm să nu introduceți mâna în aceste spații pentru evita rănirea. Vă rugăm să închideți ușile cu atenție pentru a evita prăbușirea articolelor din interior.
- Nu alegeți mâncăruri sau cutii în camera de congelare când congelatorul funcționează, în special cutii metalice pentru a evita degerăturile.

Avertizări de siguranță




- Nu permiteți copiilor să intre sau să se urce pe congelator pentru a evita blocarea acestora în interior sau rănirea lor în urma căzăturilor.
- Nu spălați și nu utilizați spray-uri pe congelator; nu plasați congelatorul în spații umede sau unde poate fi stropit cu ușurință astfel încât să se evite distrugerea proprietăților de izolare electrică a aparatului.



- Nu așezați obiecte grele deasupra congelatorului, având în vedere faptul că acestea pot cădea la mișcarea ușii, și pot fi provocate răni accidentale.
- Vă rugăm să scoateți aparatul din priză în cazul întreruperilor de electricitate sau pentru curățare. Nu conectați aparatul la priză în primele 5 minute după rezolvarea situației, pentru a evita apariția defecțiunilor la nivelul compresorului, ca urmare a pornirilor succesive.


► Avertizări legate de plasarea obiectelor



- Nu puneți bunuri inflamabile, explozibile, volatile sau corozive în congelator pentru a evita posibile defecțiuni ale aparatului sau incendii accidentale.
- Nu așezați articole inflamabile în apropierea congelatorului pentru a evita incendiile.



- Acest produs este destinat utilizării casnice și este potrivit doar pentru stocarea alimentelor. În concordanță cu standardele naționale, congelatoarele casnice nu vor fi folosite în alte scopuri, cum ar fi stocarea sângelui, medicamentelor sau produselor biologice.



- Nu stocați în congelator, bunuri sub formă lichidă în sticle sau cutii sigilate sub presiune, cum ar fi berea sau alte băuturi care pot exploda și provoca daune.


► Avertizări legate de reciclare

Refrigerantul R600a conținut de acest aparat, precum și componentele din spumă ciclopentan sunt materiale combustibile astfel congelatoarele aruncate trebuie scutite de surse de foc și nu pot fi arse. Vă rugăm să înmănați acest aparat personalului calificat din companiile de reciclare pentru procesare, astfel evitându-se afectarea mediului înconjurător și alte pericole.


Vă rugăm să îndepărtați ușile și rafturile congelatorului și să le stocați în mod adecvat pentru a evita accidentarea copiilor care ar putea intra să se joace în congelator.

Utilizarea adecvată a congelatoarelor

► Denumirea componentelor



- Temperatura scăzută a congelatorului poate menține alimentele proaspete pentru mult timp și este util în principal pentru stocarea alimentelor înghețate și pentru producerea gheții.
- Congelatorul este potrivit pentru stocarea cărnii, peștelui, creveților, orezului pregătit și a altor alimente care nu vor fi consumate în scurt timp.
- Bucățile de carne ar trebui tăiate în părți mai mici pentru acces facil. Notați că bunurile vor fi consumate în funcție de data stocării.

 Caracteristicile și accesoriile congelatorului achiziționat de dvs. pot fi ușor diferite față de imaginea prezentată, vă rugăm să aveți în vedere lista de împachetare primită.

► Caracteristicile produsului


- Proprietăți de încredere: congelatorul deține un compresor de marcă eficient care are performanțe excelente și siguranță ridicată;
- Ușă din structură de spumă;
- Sigilii de uși mozaicate încorporate pentru a evita pătrunderea prafului, ușor de îndepărtat și curățat;
- Refrigerant R600a și agenți de expandare ciclopentanici prietenoși cu mediul înconjurător, utilizați pentru a promova protecția mediului.

Utilizarea adecvată a congelatoarelor


► Termostat

- Conectați congelatorul la sursa de alimentare și indicatorul "Power" se va aprinde; indicatorul "Run" se va aprinde în timpul operării; indicatorul "ALARM" se va lumina când temperatura de la interiorul aparatului este prea mare.
- Temperatura camerei de răcire va fi setată cu ajutorul butonului termostat. Numerele "1,2,3,4,5,6," nu indică o anumită temperatură, dar cu cât numărul indicat este mai mic, cu atât temperatura de la interior va fi mai mare și vice-versa. Utilizatorul poate alege temperatura potrivită zonei în funcție de nevoile personale.
- "OFF" înseamnă oprirea funcționării.


► Caracteristicile produsului




- Înainte să utilizați congelatorul, îndepărtați toate ambalajele inclusiv cele de pe partea de jos și pad-urile de spumă și benzile din interior, rupeți folia protectoare de pe ușa și corpul aparatului.



- Congelatorul va fi plasat într-un loc bine ventilat la interior; pe o podea plată și fermă.




- Feriți aparatul de căldură și de raze directe ale soarelui. Nu plasați congelatorul în locuri umede pentru a evita rugină și reducerea capacității de izolare.



- Deasupra congelatorului va fi un spațiu liber de cel puțin 70 cm, iar distanțele laterale pe ambele părți și în spate vor fi de cel puțin 20 cm pentru a ușura deschiderea, închiderea și disiparea căldurii.
- Ștergeți congelatorul la interior și la exterior cu o cârpă umedă (în apă poate fi adăugat un strop de detergent, dar clătirea finală se va face cu apă curată).

► Start



- Congelatorul va fi lăsat jumătate de oră înainte de conectarea la sursa de electricitate 220~240V/50Hz pentru prima pornire.

Întreținerea lăzii frigorifice

► Curățare

- Praful din spatele congelatorului și de pe sol va fi curățat periodic pentru a îmbunătăți eficiența de răcire și consumul de energie. Interiorul congelatorului ar trebui curățat periodic pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute. Pentru curățare sunt indicate prosoape moi sau bureți umeziți cu apă și detergenți neutri necorozivi. Clătirea finală se va face cu apă curată și o cârpă uscată. Lăsați ușa deschisă pentru uscare naturală înainte ca aparatul să fie realimentat cu energie electrică.



- Nu folosiți perii tari, bile de oțel, perii cu fire, abrazivi, precum pasta de dinți, solvenți organici (precum alcoolul, acetona, uleiul de banane, etc.), apă clocotită, acid sau substanțe alcaline pentru curățarea congelatorului, având în vedere că acestea pot defecta suprafața sau interiorul aparatului.
- Nu clătiți cu apă pentru a nu afecta proprietățile izolației electrice. Vă rugăm să utilizați o cârpă uscată pentru curățarea butonului de control al temperaturii și componentele electrice.

⚠ Vă rugăm să scoateți aparatul din priză pentru dezghețare și curățare.

► Dezghețare

- Congelatorul va fi dezghețat manual. Scoateți din priză aparatul și deschideți ușa, scoateți alimentele și sertarele înainte de dezghețare. Deschideți orificiile de scurgere și drenare (și plasați recipiente pentru apa scursă în dreptul acestor orificii); gheața de la interior se va topi natural și va trebui ștearsă cu o cârpă uscată și moale. Când gheața se înmoaie, se poate folosi o racletă pentru a grăbi procesul de dezghețare.
- Vă rugăm îndepărtați alimentele și stocați-le într-un loc răcoros înainte de scoaterea accesoriilor.

⚠ Nu vor fi folosite alte echipamente mecanice sau alte modalități, în afară de cele recomandate de către producător, pentru a accelera dezghețul. Nu cauzati stricăciuni circuitului de refrigerant.

► Încetarea utilizării

Alimentele pot fi păstrate pentru câteva ore chiar pe timp de vară, în cazul unor întreruperi de electricitate; este recomandată scăderea frecvenței de deschidere a ușilor și nu se recomandă adăugarea unor alimente proaspete în congelator. Vă rugăm să scoateți din priză congelatorul și să-l curățați atunci când nu-l utilizați pentru o perioadă îndelungată. Lăsați ușa deschisă pentru a evita crearea mirosurilor neplăcute. Nu așezați congelatorul pe spate, pe o parte sau pe o suprafață cu vibrații, unghiul de deplasare nu poate fi mai mare de 45°. Vă rugăm să țineți ușa și balama în timpul deplasării.

⚠ Operarea continuă este recomandată când congelatorul este pornit. Vă rugăm să nu deplasați congelatorul în circumstanțe normale pentru a nu afecta timpul de folosință al aparatului.

Întrebări frecvente

- următoarele situații simple pot fi soluționate de către utilizator. Vă rugăm să contactați departamentul de service post vânzare dacă situația nu a fost remediată.

Nefuncționare	Verificați ca aparatul să fie conectat la priză; Verificați să nu fie din cauza voltajului redus; Verificați ca butonul de control al temperaturii să fie în zona de funcționare; Verificați dacă sunt întreruperi de alimentare sau scurtcircuitate.
Miros	Mâncărurile mirositoare trebuie împachetate corespunzător; Verificați dacă sunt alimente putrezite; Verificați dacă trebuie curățat interiorul congelatorului.
Operare îndelungată a compresorului	Este normal ca aparatul să funcționeze mai mult pe timp de vară, din cauza temperaturilor ridicate; Nu puneți prea multe alimente în congelator în același timp; Nu introduceți în congelator decât alimente reci; Evitați deschiderea frecventă a ușilor; Verificați dacă stratul de gheață este prea gros (este necesară dezghețarea)
Lumina nu se aprinde	Verificați dacă aparatul este conectat la electricitate, sau dacă corpul de iluminare este defect.
Ușa congelatorului nu poate fi închisă corespunzător	Ușa congelatorului este blocată de pachete cu alimente; Prea multe alimente stocate; Verificați ca aparatul să nu fie înclinat.
Zgomote puternice	Verificați ca alimentele să fie așezate corespunzător, iar congelatorul să fie echilibrat corect; Verificați componentele congelatorului să fie plasate corect.

NOTE:

- ◆ Din spatele frigiderului se emite căldură în timpul funcționării în special în timpul verii, acest lucru este cauzat de radiația condensatorului, iar fiind un fenomen normal.
- ◆ Condensul: fenomenul de condensare va fi detectat pe suprafața exterioară și ușa interioară a congelatorului, atunci când umiditatea mediului ambiant este mare, acest lucru este un fenomen normal, iar condensul pot fi șters cu un prosop uscat.
- ◆ Sunet debit de aer: agenții frigorifici care circulă în traseele de agent frigorific vor produce un sunet care este normal și nu afectează efectul de răcire.
- ◆ Un zgomot ciudat va fi generat prin pornirea compresorului în special atunci când acesta pornește și oprește cilul de racier
- ◆ Zăngănit: Supapa electrovalvei sau întrerupătorul electric va emite un zgomot, care este un fenomen normal și nu afectează funcționarea.
- ◆ Camera de răcire va îngheța periodic și dezgheța (picături de apă vor fi generate pe partea din spate a camerei frigorifice când decongelează), care sunt normale